

Indikátor UNICARP II manuál k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek, Unicarp II umístěný v kompaktním a téměř nerozbitném těle, který nabízí mnoho nadstandardních funkcí pro Váš rybolov. Tato druhá generace indikátorů Unicarp byla navržena českým designérem tak aby splňovala požadavky moderních rybářů. Zaměřili jsme se na jednoduché ovládání a volby jednotlivých funkcí, tak i precizní zpracování a moderní křivky těla indikátoru.

Technické parametry:

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem
- Regulace hlasitosti 0+6 úrovní
- Regulace tónu 7 úrovní tónu
- Regulace citlivosti 7 úrovní
- Vysoká viditelnost LED diod
- LED diody s 20 vteřinovou pamětí
- Pohotovostní režim LED diod, noční osvětlení
- Integrovaný výstup na swinger, snag s 20s pamětí
- Funkce "**Delay**" 30s pro nastavení indikátorů
- Funkce "**Incognito**" -indikace záběru pouze na přijímači
- Funkce "**Lighthouse**" pro lokalizaci lovného místa při zavážení
- Funkce "**Alarm**" proti krádeži prutů
- "**Drop back**" funkce- zpětný záběr (padák) indikovaný "V" LED panelu a zvukem
- Černý mosazný šroub s aretací pootočením matice
- Voděodolné a pogumované tělo indikátoru
- Provozní napětí: 9V (baterie 9V)
- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz.

Funkce



Jak zapnout/vypnout hlásič

Zapnout: stiskněte tlačítko « **ZICO** » po dobu 3 vteřin, ozve se dva krátké tóny

Vypnout: stiskněte tlačítko « **ZICO** » po dobu 3 vteřin, ozve se jeden dlouhý tón

Jak nastavit požadované základní funkce

Postranní tři tlačítka umožňují měnit hlasitost, tón a citlivost. Stisknutím tlačítka «V» pro hlasitost, «T» pro tón a «S» citlivost. Je možné nastavit 7 úrovní pro každou tuto funkci, včetně úplného vypnutí zvuku indikátoru. Hodnota volby je indikovaná pomocí předních LED na panelu LED "V"

Drop back funkce

Alarm je schopen identifikovat, pokud se vlasec odvíjí nebo navíjí. Detekuje pokles zpětným tónem a LED směrovou indikací (bliká ve směru jízdy) na panelu "V" indikátoru a rovněž na přijímači

Funkce nočního osvětlení

Přepínáním tlačítka «**ZICO**» aktivujete požadované (noční) osvětlení

Volby a jejich pořadí:

- a) osvětlená rolnička (noční osvětlení) + "V" panel
- b) pouze poziční LED s pamětí 20s
- c) pouze poziční LED s pamětí 20s + osvětlená rolnička
- d) pouze "V" LED panel + poziční LED s pamětí 20s

Hlavní funkce UNICARP II



Funkce "Zpoždění"

Funkce "**Zpoždění**" je volitelná přidržetím tlačítka «**V**» (3s) jako potvrzení aktivace funkce se Vám ozve krátký tón. Funkce umožňuje nastavení hlásiče, tak aby připevnění swingeru a volba jeho pozice nerušila zvukem ostatní rybáře. Zapnutí do pohotovostního režimu ve probíhá opět přidržetím tlačítka «**V**» (3s), jako potvrzení se Vám ozvu dva krátké tóny.



Funkce "Neviditelný"

Funkce "**Neviditelný**" vychází ze zkušeností používání indikátorů v místě, které je nepřátelské vůči jejich používání (např. vedle chytající rybář nechce být rušen okolními zvuky) Při této volbě pracuje pouze přijímač. Zapíná se přidržetím tlačítka «**T**» (3s) jako potvrzení aktivace funkce se Vám ozve krátký tón. Při této volbě je možné nastavit pouze citlivost indikátoru «S» Po případné volbě požadované citlivosti je nutné potvrdit uložení přidržetím tlačítka «**T**» (3s) zpět do požadovaného stavu **Incognito**.



Funkce Majáku

Funkce "Maják" slouží k lokalizaci lovného místa např. při zavážení až na 100m. Zapnutím tlačítka «**W**» zapnete vysoce svítivou LED, která vysílá pulzující světlo. Opětovným lehkým stiskem tlačítka volbu vypne. V případě zapnutí i vypnutí funkce se jako potvrzení ozve krátký tón.

Tip: pokud zavážíte na větší vzdálenost, zapněte další indikátory Unicarp II stejným způsobem. Po zavážce pro úsporu baterie tuto volbu vypněte.



Funkce Alarm proti krádeži prutů

Indikátor UNICARP používá inteligentní systém, který vás upozorní v případě, že je prut odstraněn z hlásiče. Pro aktivaci alarmu, položte prut na hlásič, dále podržte po dobu 3 vteřin tlačítko «**W**» dokud neuslyšíte jeden krátký tón. Alarm proti krádeži je nyní aktivován. Deaktivaci Alarmu provedete opět přidržením tlačítka «**W**» (3s) a jako potvrzení vypnutí funkce se Vám ozvou tři krátké tóny.

Jak vyměnit baterii

Indikátor UNICARP je napájen 9V baterií. Výměnu lze provést vysunutím krytky úložného prostoru baterie. Po vložení nové baterie krytku důkladně zasuňte zpět.

Tímto je zabezpečena voděodolnost prostoru baterie.

Při déletrvajícím období nepoužívání Indikátoru (přes zimu) doporučujeme baterii vyjmout.

Na zoxidované kontakty vlivem baterie, se nevztahuje záruka.

Nastavení (Set up) se resetuje po každém vyjmutí baterie (netýká se napárování hlásičů na přijímač)

Každý hlásič pracuje pouze se spárovaným přijímačem.

Přijímač UNICARP II



Technické parametry:

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem
- Zapnuto/Vypnuto **⊖**
- Regulace hlasitosti + a - (8 úrovní)
- Režim vibrací
- 6 různých barev LED-diod (počet připojitelných indikátorů)
- LED diody s 20 vteřinovou pamětí záběru
- Provozní napětí: 9V
- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz

Funkce

Jak zapnout a vypnout přijímač

Vložte baterii a stlačte boční tlačítko **⊖** po dobu 3 vteřin

Jak nastavit hlasitost a režim vibrací

Bočními tlačítky (V - V +) můžete regulovat hlasitost, vibrace

Dosah signálu je přibližně 200m ve volném prostoru

Kódování (párování indikátoru na přijímač)

Hlásiče jsou již při koupi nakódovány dodavatelem

Pokud je nutné párovat jiný indikátor, je to umožněno tímto způsobem: nejprve odstraníme z paměti přijímače pozici tak, že přidržíme tlačítko V+ nebo V- na boku přijímače po dobu 6s. Zapneme tlačítkem **ZICO** hlásič, který chceme párovat. Na přijímači přidržíme současně tlačítka V+ a V- po dobu 2s a tlačítkem V+ vybereme pozici na přijímači. Tímto je párování ukončeno, zvolená pozice se automaticky uloží.

POZOR

Pro úsporu energie, by měla být hlavní jednotka vypnuta v případě, že není zařízení využíváno. Baterie by měla být vyjmuta, pokud zařízení nebudete využívat po delší časový úsek.

Doporučujeme používat alkalické baterie.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EC Declaration of Conformity

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění

My,	ZICO CZ s.r.o.
	Pražská třída 8, 500 04 Hradec Králové
	IČ: 260 07 606

jako dovozci prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

- výrobek:	Indikátor záběru
-------------------	-------------------------

- typ:	Unicarp
---------------	----------------

Normy

EN300220-1:2012, EN300220-2:2012 EN301489-1:2011,

EN301489-3:2013

EN 62479:2010, EN 60950-1:2006/A2:2013

a těmito nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a čísla směrnic EU:

NV 616/2006 Sb.	2004/53/EU – including amendments
NV 481/2012 Sb.	RoHS 2011/65/EU– including amendments

Posuzování shody bylo provedeno postupem podle § 12, odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Místo vydání: Hradec Králové

Datum vydání: 15.4.2017

Jméno: Miroslav Zídek

Funkce: jednatel společnosti

ZICO CZ s.r.o.
Pražská třída 8
500 04 Hradec Králové
IČ: 260 07 606 DIČ: CZ 260 07 606
tel: 495 532 718, www.zico.cz

podpis