

Indikátor UNICARP III

návod na obsluhu



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, UNICARP III umiestnený v kompaktnom a takmer nerozbitnom pogumovanom obale. Tento výrobok nadväzuje na náš úspešný rad UNICARPov, tentoraz v novom štýle. Ponúka veľa nadštandardných funkcií pre Váš rybolov. Táto tretia generácia indikátorov UNICARP bola navrhnutá českým dizajnérom tak, aby spĺňala požiadavky moderných rybárov. Vyznačuje sa celkom intuitívnym ovládaním, navyše tento model disponuje výberom jednej zo 6 voliteľných farieb a ovládania ich intenzity.

Základný technický popis

- Digitálna technológia riadená mikroprocesorom
- MC - multicolor funkcia s tlmením svitu LED
- Regulácia hlasitosti – 0+4 úrovne
- Regulácia tónu – 5 úrovní tónu
- Regulácia citlivosti – 5 úrovní
- Vysoká viditeľnosť LED diód s reguláciou intenzity
- LED dióda s 20 sekundovou pamäťou
- Pohotovostný režim LED diód, nočné osvetlenie
- Integrovaný výstup na swinger, snag s 20 sekundovou pamäťou
- Funkcia **Neviditeľný (*Incognito*)** – indikácia záberu iba na prijímači
- Funkcia **Alarm proti krádeži prútov (*Alarm*)** – proti krádeži prútov
- Funkcia **Neviditeľný + Alarm proti krádeži prútov (*Incognito + Alarm*)** súčasne
- Funkcia **Maják (*Lighthouse*)** – pre lokalizáciu rybárskeho miesta pri zavážaní
- Funkcia **Drop back** – spätný záber (padák) indikovaný na "S" LED paneli i zvukom
- Čierna mosadzná skrutka s aretáciou pozície silnou gumičkou
- Vodeodolné a pogumované telo indikátora
- Prevádzková frekvencia pre bezdrôtové vysielanie – 433 MHz s dosahom až 200 m
- Prevádzkové napätie – 9 V (batéria 9 V – skúšobná batéria súčasťou výrobku)
- Záruka – 3 roky



Nastavenie a funkcie

Ako zapnúť / vypnúť hlásič



Zapnúť: prepnite páčku (on/off) vpravo, ozve sa jeden krátky tón.

Po zapnutí indikátora "S" panel indikuje **nabíanie 9V batérie**.

Vypnúť: prepnite páčku (on/off) do polohy vľavo.

Ako nastaviť požadované základné funkcie



Potenciometre na prednej strane indikátora umožňujú meniť hlasitosť "V", tón "T" a citlivosť "S". Pootočením je možné nastaviť 5 úrovní pre každú túto funkciu, vrátane úplného vypnutia zvuku indikátora. Hodnota voľby je indikovaná pomocou LED diód na "S" paneli.

Funkcia Drop back

"S" panel je schopný identifikovať, či sa vlasec odvíja alebo navíja. Pokles detekuje spätným tónom a LED smerovou indikáciou (bliká v smere jazdy) na "S" paneli a taktiež na prijímači.

Funkcia nočného osvetlenia



Prepínaním tlačidla «ZICO» aktivujete požadované (nočné) osvetlenie (ľahké stlačenie ●).

Voľby a ich poradie - akcie pri zábere:

a) pamäťová dióda, osvetlená rolnička + "S" panel (všetko zhasne po 20 s)

b) pamäťová dióda, osvetlená rolnička + "S" panel (rolnička zostane po 20 s svietiť = nočné prísветenie)

c) iba pamäťová LED dióda + rolnička (všetko zhasne po 20 s)

Funkcia Maják (Lighthouse)



Dlhé stlačenie ●●● tlačidla «ZICO».

Funkcia **Maják** slúži na lokalizáciu rybárskeho miesta napr. pri zavážaní až na 100 m. Touto voľbou zapnete vysoko svietivú LED diódu, ktorá vysiela biele pulzujúce svetlo. Opätovným dlhým stlačením ●●● tlačidla voľbu vypneme. V prípade zapnutia i vypnutia funkcie sa ako potvrdenie ozve krátky tón.

Tip: ak zavážate na väčšiu vzdialenosť, zapnite ďalšie indikátory UNICARP III rovnakým spôsobom. Po zavážke pre úsporu batérie túto voľbu odporúčame vypnúť.

Hlavné funkcie UNICARP III



Funkcia Neviditeľný (Incognito)

Funkcia **Neviditeľný** vychádza zo skúseností používania indikátorov v mieste, ktoré nie je vhodné pre ich používanie (napr. vedľa chytajúci rybár nechce byť rušený okolitými zvukmi). Pri tejto voľbe pracuje iba prijímač. Zapína sa pridržením ●●● bočného tlačidla «I» (3 s), pre potvrdenie aktivácie funkcie sa

Vám ozve krátky tón. Vypnutie funkcie sa vykonáva pridržením ●●● bočného tlačidla «I» (3 s).



Funkcia Alarm proti krádeži prútov (Alarm)

Indikátor UNICARP III používa inteligentný systém, ktorý vás upozorní v prípade, že je prút odstránený z hlásiča. Pre aktiváciu alarmu, položte prút na hlásič, ďalej pridržte ●●● tlačidlo «A» (3 s), kým nebudete počuť jeden krátky tón. Alarm proti krádeži je teraz aktivovaný. Deaktiváciu alarmu vykonáte opäť pridržením tlačidla «A» (3 s) a pre potvrdenie vypnutia funkcie sa Vám ozvú tri krátke tóny.

Funkcia Neviditeľný + Alarm proti krádeži prútov (Incognito + Alarm) naraz



Nová funkcia oproti predchádzajúcim typom UNICARP ponúka možnosť byť pri vode „neviditeľný“ a pritom vedieť, že Vám chce niekto odcudziť prúty. Pre aktiváciu pridržte ●●● tlačidlá «I» a «A» (3 s) **naraz**, ozve sa jeden krátky tón. Funkciu vypnete rovnakým spôsobom alebo prepnutím páčky on / off sa dostanete opäť do základného nastavenia indikátora.

Funkcia Voľba farby diód (Color)



Špeciálna funkcia pre UNICARP III. Požadovanú farbu indikátora teraz už jednoducho nastavíte tlačidlom «C» (ľahké stlačenie ●). Voľba farby sa vám bude párovať automaticky s farbou - kanálom na spustenom prijímači. Celkom teda môžete navoliť 6 farieb – kanálov – samostatných indikátorov UNICARP III (žltá, zelená, modrá, červená, fialová, biela). Po

navolení sa farba uloží do pamäti indikátora a je aktívna pri ďalšom zapnutí indikátora.



Funkcia Voľba jasu diód (**Balance**)



Po zotmení si môžete navoliť jas diód, aby Vás ich svit pri rybolove nerušil. Požadovanú farbu indikátora teraz už jednoducho nastavíte tlačidlom «**B**» (ľahké stlačenie ●). Touto voľbou je možné nastaviť celkom 5 stupňov intenzity diód.

Ako vymeniť batériu

Indikátor UNICARP III je napájaný 9 V batériou. Výmenu možno vykonať vysunutím krytu úložného priestoru batérie. Po vložení novej batérie kryt dôkladne zasunite späť. Tým je zabezpečená vodeodolnosť priestoru batérie. Pri dlhotrvajúcom období nepoužívania indikátora (cez zimu) odporúčame batériu vybrať. Na zoxidované kontakty vplyvom batérie sa záruka nevzťahuje. Nedostatočne nabitú batériu spoznáme na "S" paneli po zapnutí páčky do polohy „on“ alebo preblikávaním indikátora, ktorá upozorňuje na výmenu batérie.

Každý indikátor UNICARP III pracuje len so spárovaným prijímačom UNICARP (typ I, II a III).

Prijímač UNICARP III



Technické parametre:

- Digitálna technológia riadená mikroprocesorom
- Zapnuté / Vypnuté ⓪
- Regulácia hlasitosti + a - (8 úrovní)
- Režim vibrácií
- 6 rôznych farieb LED diód (počet pripojiteľných indikátorov)
- LED diódy s 20 sekundovou pamäťou záberu
- Prevádzkové napätie – 9 V (preblikávanie bielej diódy prijímača upozorňuje na výmenu batérie)
- Prevádzková frekvencia pre bezdrôtové vysielanie – 433 MHz, dosah až 200 m

Nastavenie a funkcia prijímača

Ako zapnúť a vypnúť prijímač

Vložte batériu a stlačte ●●● bočné tlačidlo ⓪ po dobu 3 s.

Ako nastaviť hlasitosť a režim vibrácií

Bočnými tlačidlami (- a +) môžete regulovať hlasitosť, vibrácie.

Kódovanie (párovanie indikátora na prijímač)



Hlásiče sú už pri kúpe nakódované dodávateľom. Pokiaľ je nutné párovať iný indikátor, je to umožnené týmto spôsobom: že pridržíme ●●● súčasne tlačidlo + a - na boku prijímača po dobu 3-6 s. Zapneme páčkou on / off hlásič, ktorý chceme párovať. Ostatné indikátory nechajte pri párovaní vypnuté. Týmto je párovanie ukončené, zvolená pozícia sa automaticky uloží. U **UNICARP III** volíte pozíciu na prijímači pomocou voľby farby indikátora tlačidlom «**C**» na indikátore. V prípade, že máte navolené rovnaké farby na indikátoroch v sade, budú napárované na rovnaký kanál prijímača, čo sa neodporúča.

POZOR

Pre úsporu energie, by mala byť hlavná jednotka vypnutá v prípade, že nie je zariadenie využívané. Batéria by mala byť vyňatá, ak zariadenie nebudete využívať dlhší čas. Odporúčame používať alkalické batérie. Súčasťou každého výrobku UNICARP je takzvaná "skúšobná 9 V batéria", ktorá však nie je tak kvalitná ako alkalická 9 V batéria.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

EC Declaration of Conformity

podľa § 13 ods. 2 zákona č. 22/1997 Zz., v platnom znení

My, **ZICO CZ s.r.o.**
Pražská třída 8, Hradec Králové, 500 04
IČ: 260 07 606

ako dovozcovia vyhlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že

- výrobok: **Indikátor záberu**
- typ: **UNICARP III**

je v súlade s normami

EN 300220-1:2012
EN 300220-2:2012
EN 301489-1:2011
EN 301489-3:2013
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006/A2:2013

sa riadi týmito nariadeniami vlády, v znení neskorších predpisov (NV) a čísla smerníc EU:

NV 616/2006 Zz.	2004/53/EU – including amendments
NV 481/2012 Zz.	RoHS 2011/65/EU– including amendments

Posudzovanie zhody bolo vykonané postupom podľa § 12, ods. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Zz., v platnom znení.

Miesto vydania: Hradec Králové
Dátum vydania: 5. 11. 2019
Meno: Miroslav Zídek
Funkcia: konateľ spoločnosti



V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom radu indikátorov **UNICARP** nás kontaktujte na adrese:

ZICO CZ s.r.o. Pražská třída 8/66, Hradec Králové 50004, Česká republika, www.zico.cz, e-mail: zico@zico.cz

tel.: +420 733 533 978, +420 739 423 479

TESTY a RECENZIE

