

Nabíjecí čelovka s bílým a UV světlem

 **FLACARP**

HL3UV



návod k použití

Čelovka **FLACARP HL3UV** je díky UV světlu ideálním doplňkem pro přisvícení na UV reflexní vlasce a nasvícení luminiscentních (svítících) návnad.

Tlačítko ovládání

Indikátor stavu
nabití

USB-C
nabíjecí konektor

Bílá LED

UV LED

Základní technické údaje a vlastnosti:

Svítivost bílého světla: až 530 lm (3 stupně svítivosti)

Vlnová délka UV světla: 420 nm

Typ akumulátoru: výměnný Li-Ion, 2000 mAh

Nabíjení: USB-C konektor, 5 V / 1A

Ochrana: IP67

Nastavitelný úhel: 180°

Rozměry: 86 x 42 x 30 mm

Hmotnost: 115 g

Obsah balení: čelovka, USB kabel, návod

Ovládání:

Bílé světlo: krátkými stisky tlačítka ovládáte čelovku ve třech stupních jasu - nízký, střední a vysoký.

UV světlo: dlouhým stiskem tlačítka ve vypnutém stavu zapnete svit UV led.

Funkce nočního pozičního světla: dvojklikem tlačítka aktivujete režim sníženého jasu pro maximální výdrž. Dalším zmáčknutím tlačítka rozsvítíte čelovku opět v běžném jasu.

Vypnutí čelovky: dlouhým stiskem tlačítka v jakémkoliv režimu čelovku vypnete.

Indikace stavu nabití: při každém zapnutí čelovky se tlačítko podsvítí dle stavu nabití akumulátoru:

Zelená: 100 % - 60 % kapacity

Žlutá: 60 % - 20 % kapacity

Červená - méně než 20 %, doporučujeme čelovku dobít

Nabíjení: USB-C konektor se nachází pod šroubovacím víčkem ovládacího tlačítka. Čelovka signalizuje nabíjení červeně, plné nabití zeleně. Pro zajištění maximální vodotěsnosti, po nabití víčko pevně došroubujte zpět.

Bezpečnost a záruka:

Svítilnu nenechávejte v letních měsících v automobilu na palubní desce nebo za okny na přímém slunci. Svítilnu nevhazujte do ohně a nevystavujte vysokým teplotám.

Na zařízení bylo vydáno EU Prohlášení o shodě. Nepoužitelný výrobek nevhazujte do směsného komunálního odpadu, je třeba je ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU.

Na svítilnu je poskytována záruka v délce 24 měsíců.

Životnost Li-Ion baterie záleží na počtu nabijecích cyklů a způsobu používání. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a závady způsobené používáním v rozporu s tímto návodem.



Čelovkou nesvit'te nikomu přímo do očí, mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.

Výrobce, servis:

 FLACARP



TFE elektronika s.r.o., náměstí Svobody 1509, 696 81 Bzenec, ČR
tel.: +420 731 115 151, email: flacarp@tfep.cz

CZ1