


Přijímač UNICARP



samostatný přijímač ke všem zařízením UNICARP
(indikátory UNICARP I-III, čidlo)


Technické parametry:

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem
- Zapnuto/Vypnuto 
- Regulace hlasitosti + a - (8 úrovní)
- Režim vibrací
- 6 různých barev LED-diod (počet připojitelných indikátorů)
- LED diody s 20 vteřinovou pamětí záběru
- Provozní napětí: 9V, problikávání bílé diody přijímače vyzívá k výměně baterie
- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz, dosah až 200m



Funkce

Jak zapnout a vypnout přijímač

Vložte baterii a stlačte boční tlačítko  po dobu 3 vteřin

Jak nastavit hlasitost a režim vibrací

Bočními tlačítkami (- +) můžete regulovat hlasitost, vibrace
Dosah signálu je přibližně 200m ve volném prostoru.

Kódování (párování indikátoru na přijímač)



Hlásiče jsou již při koupi nakódovány dodavatelem. Pokud je nutné párovat jiný indikátor, je to umožněno tak, že přidržíme současně tlačítko - a + na boku přijímače po dobu 3-6s. Poté bočním tlačítkem + navolíme barevnou pozici indikátoru na panelu přijímače. (to neplatí o řadě Unicarp III a čidle; zde se barva navolí automaticky) O spárování se přesvědčíme pootočením rolny indikátoru.

*K tomuto úkonu je nutné mít zapnutý **pouze párováný indikátor**. Ostatní indikátory nechte při párování vypnuté. Tímto je párování jednotlivého indikátoru ukončeno. Párovat dva indikátory na stejný kanál (barvu) se nedoporučuje! Celkový reset (vymazání pozic) provedeme přidržením tlačítka - a + na boku přijímače po dobu 10-12s.*

Jelikož se naše zařízení hojně používají, nedoporučujeme párovat nové zařízení u vody, jelikož by mohlo dojít k napárování našich zařízení v dosahu 200m, tedy nechtěné napárování na zařízení souseda.

POZOR

Pro úsporu energie, by měla být hlavní jednotka vypnuta v případě, že není zařízení využíváno. Baterie by měla být vyjmuta, pokud zařízení nebudete využívat po delší časový úsek. Doporučujeme používat alkalické baterie. Součástí každého výrobku UNICARP je takzvaná "zkušební 9V baterie" a nedosahuje kvalit alkalické 9V baterie.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně řady indikátorů **UNICARP** nás kontaktujte na adrese:
ZICO CZ s.r.o. Pražská třída 8/66, Hradec Králové 50004, www.zico.cz e-mail: zico@zico.cz
tel.: 733533978, 739423479



Prijímač UNICARP



samostatný přijímač ku všem zariadeniam UNICARP
(indikátory UNICARP I-III, čidlo)

Technické parametre:

- Digitálne technológie riadená mikroprocesorom
- Zapnuté / Vypnuté ☹
- Regulácia hlasitosti + a - (8 úrovní)
- Režim vibrácií
- 6 rôznych farieb LED - diód (počet pripojiteľných indikátorov)
- LED diódy s 20 sekundovou pamäťou zábere
- Prevádzkové napätie: 9V, pre blikávanie biele diódy prijímača vyzýva k výmene batérie
- Prevádzkové frekvencie pre bezdrôtového vysielania: 433MHz, dosah až 200m



Funkcie

Ako zapnúť a vypnúť prijímač

Vložte batériu a stlačte bočné tlačidlo ☹ po dobu 3 sekúnd

Ako nastaviť hlasitosť a režim vibrácií

Bočnými tlačidlami (- +) môžete regulovať hlasitosť, vibrácie
Dosah signálu je približne 200m.

Kódovanie (párovanie indikátora na prijímač)



Indikátory sú už pri kúpe nakódované dodávateľom. Pokiaľ je nutné párovať iný indikátor, je to umožnené tak, že pridržíme súčasne tlačidlo - a + na boku prijímača po dobu 3-6s. Potom bočným tlačidlom + navolíme farebnou pozíciu indikátora na paneli prijímača. (to neplatí o rade Unicarp III a čidle; tu sa farba navolí automaticky) O spárovaní sa presvedčíme pootočením rolnoy indikátora.

K tomuto úkonu je nutné mať zapnutý iba párových indikátor. Ostatné indikátory nechajte pri párovaní vypnuté. Týmto je párovanie jednotlivého indikátora ukončené. Párovať dva indikátory na rovnaký kanál (farbu) sa neodporúča!

Celkový reset (vymazanie pozícií) vykonáme pridržením tlačidla - a + na boku prijímača po dobu 10-12s

Keďže sa naše zariadenia hojne používajú, neodporúčame párovať nové zariadenie pri vode, pretože by mohlo dôjsť k naparovaniu našich zariadení v dosahu 200m, teda nechcené naparovanie na zariadení suseda.

POZOR

Pre úsporu energie, by mala byť hlavná jednotka vypnutá v prípade, že nie je zariadenie využívané. Batéria by mala byť vyňatá, ak zariadenie nebudete využívať po dlhší časový úsek. Odporúčame používať alkalické batérie. Súčasťou každého výrobku UNICARP je takzvaná "skúšobná 9V batéria" a nedosahuje kvalít alkalické 9V batéria.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom indikátorov UNICARP nás kontaktujte na adrese:

ZICO CZ s.r.o. Pražská Triesda 8/66, Hradec Králové 50004, Česká Republika

<https://www.zico.cz/sk/> ; e-mail: zico@zico.cz

tel.: +420 733533978, +420 739423479

